

## Установка оборудования

1. Дождитесь завершения перезагрузки компьютера после установки программного обеспечения СВ-2.
2. Подключите блок СВ-2 к свободному порту USB вашего компьютера с помощью прилагаемого USB-кабеля
3. В Windows отобразится **всплывающее окно «Найденное новое оборудование»**
4. Отобразятся следующие сообщения:  
**СВ-2**  
**USB Serial Converter A**  
**СВ-2**  
**USB Serial Converter B**  
**СВ-2**  
**USB Serial Converter C**  
**СВ-2**  
**USB Serial Converter D**  
**USB Serial Port**  
**USB Serial Port**  
**USB Serial Port**  
**USB Serial Port**
5. Последнее сообщение будет:  
**Ваше новое оборудование установлено и готово к использованию.**
6. Установка завершена

**Примечание: возможно, что всплывающее окно не отобразится и Windows установит драйверы по умолчанию. Тогда сообщение не появится.**

## Конфигурация

1. Запустите СВ-2 Utility
2. Утилита СВ-2 сканирует все порты вашего компьютера для поиска СВ-2 блока
3. Отобразится диалоговое окно конфигурации утилита СВ-2 с индикацией порта USB, в который подключен блок СВ-2.
4. Нажмите на порт с подключенным СВ-2.  
Описание этого порта - **СВ-2 А.**
5. Если вы забыли включить блок СВ-2, включите его и нажмите **«Обновить»**
6. Если на вашем компьютере установлено несколько принтеров, и вы не хотите печатать на принтере по умолчанию, установите флажок **«Показывать диалоговое окно печати»**.
7. Нажмите **«ОК»**, чтобы подтвердить свои настройки.
8. Конфигурация завершена, и будет показано главное диалоговое окно блока СВ-2

**Примечание: На некоторых компьютерах после установки драйверов USB требуется перезагрузка.**

Software updates: <http://www.cb-2.nl>

Регистрационный код для RKC1000E (garment shaping program) - это серийный номер блока СВ-2. Вы найдете серийный номер на нижней стороне коробки блока СВ-2. Формат серийного номера - СВ2-jj-mm-nnnnn.

### Quickstart

#### Инструкции по установке

#### Список деталей Control Box 2

1. Блок СВ-2
2. Кабель USB
3. Адаптер + кабель питания
4. CD с СВ-2 Utility, Pattern Explorer и USB drivers.
5. Липучая лента для крепления
6. Инструкция по установке.

#### Установка программного обеспечения

**ПРИМЕЧАНИЕ: УСТАНАВЛИВАЙТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ КОРОБКИ СВ-2 В КОМПЬЮТЕР**

1. Вставьте установочный диск в CD-ROM.
2. Программа установки СВ-2 запустится автоматически.
3. Если автозапуск не включен на вашем компьютере, найдите CD-ROM на вашем компьютере и дважды щелкните на файл **Autoplay.exe** в каталоге CD
4. Нажмите **Pattern Explorer (English)**
5. Следуйте инструкциям на экране. Мастер установки InstallShield проведет вас через процесс
6. Нажмите **СВ-2 Software (Русский)**
7. Следуйте инструкциям на экране. Мастер установки InstallShield проведет вас через процесс
8. Перед нажатием кнопки «Готово» убедитесь, что установка драйверов USB завершена. Переместите диалоговое окно установки так чтобы вы могли видеть, что другая программа не покрывается диалоговым окном установки.
9. Перезагрузите компьютер, нажав «Да» в диалоговом окне перезапуска.

**Примечание:** Рекомендуется устанавливать СВ-2 Utility в стандартную папку.